

SIM卡更换指南

A280

操作步骤:

1、拆卸SIM卡卡套



2、取出设备，并拉开设备侧面的SIM卡胶塞，插入SIM卡（如下图）



A320

操作步骤:

1、拆卸SIM卡卡套



2、取出设备，并拉开设备侧面的SIM卡胶塞，插入SIM卡（如下图）



P9000

操作步骤:

1、拆卸SIM卡卡套



2、取出设备，插入SIM卡（如下图）



注意：【安装时请注意金属面与切面方向，正确插入SIM卡】